# Cheetah Radio AM/FM a Rechargement solaire et Dynamo

**Cheetah a un panneau solaire pour la production d'électricité pour charger la batterie interne de 3,6V Ni-MH. Le Cheetah peut également être chargée par le cable USB inclus ou le chargeur AC facultatif de PowerPlus (disponible sur www.powerplusadapter.com). Avec une bonne qualité sonore appréciez la bande AM et FM où que vous soyez.**

**Fonctions du produit:**

- Rechargeable par la dynamo ou par le panneau solaire
- Haute efficacité du panneau solaire
- Peux etre aussi chargée avec le chargeur AC en option (disponible sur www.powerplusadapter.com) ou avec le cable USB en le connectant avec un ordinateur
- 1 minute dynamo offre  20 minutes de musique
- Completement chargée avec 20-30 heures de soleil
- Une charge complete offre 7 heures de musique
- Haute qualité de du haut parleur et du tuner
- Compacte et legere
- DEL de controle de la charge effective

**Caracteristiques produit:**

- Rechargement par dynamo
- Rechargement avec le panneau solaire  et le soleil
- Peut aussi etre rechargée avec le cable USB ou par le chargeur PowerPlus (disponible sur www.powerplusadapter.com)
- Bande AM/FM
- Dynamo silencieuse
- Compacte et legere
- DEL de controle de la charge effective

**Manuel d'utilisation:**

**Chargement**

**1. Dynamo**
Pour recharger l'appareil, tenez la radio dans une main et tourner la dynamo avec l'autre main à une vitesse moyenne de 3 tours par seconde. L'indicateur de charge sera illuminé.

**2. Rechargement solaire**
Mettez la radio au soleil avec le panneau solaire en direction du soleil. L'indicateur de charge sera illuminé

**3. Avec un ordinateur via le cable USB**
Placez  l'embout du cable USB 2.0 dans votre ordinateur et l'embout du mini-USB dans la radio. L'indicateur de charge sera illumine

**RADIO**

Ecoutez la bande AM et la bande FM

**Allumer votre radio**

1. Tournez la commande de VOLUME/commutateur jusqu'à ce qu'il clique pour allumer la radio et pour adjuster le volume sonore désiré. (En tournant la commande/commutateur inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
2. Choisissez entre la bande **FM/ AM** en utilisant la bouton en haut à gauche de la radio
3. Utilisez le tuner pour selctionner votre frequence
4. Pour eteindre votre radio, tourner le boutton **VOLUME** dans le sens opposé.

- Pour une meilleure reception de la bande FM, sortez l'antenne telecopique.

**Connection des écouteurs**

Pour l'écoute privée, insérez la prise dans le trou des écouteurs (rendement mono). Relier l'écouteur débranche automatiquement le haut-parleur intégré.

**MAINTENANCE**

Votre radio est un concetré de technologie. Merci de suivre ces instructions pour prolonger la durée de vie de votre radio.

- Garder votre radio au sec. Si elle est humide ou meme mouillée, sechez la sans attendre avec un linge sec.
- N'utilisez votre radio que dans des conditions athmospheriques normales. Les temperatures extremes peuvent endommager les circuits electroniques et le cadre de votre radio.
- Tennez votre radio. La faire tomber peut endommager l'appareil et l'empecher de fonctionner normalement.
- Nettoyez votre appareil avec un chiffon sec à l'occasion pour qu'elle conserve son acpect. Ne pas utiliser de produits pour nettoyer votre radio.
- Recharger la produit au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie de la batterie interne

Ne jeter pas emballage et votre radio n'importe ou.

Des récipients pour jeter des batteries sont disponibles aupres des détaillants de batterie aussi bien qu'à des points de collecte des autorités locales. Si vous souhaitez vous débarasser de ce produit, faites ainsi selon les dernières dispositions. Les détails sont fournis par votre autorité locale.

**Parameters techniques:**

| | **Parametre** | **Unité** |
|---|---|---|
| | | |
| Reception FM | 88-108 | MHz |
| Reception AM | 530-1650 | KHz |
| Temps de fonctionnement après 1 minute de dynamo | 20 | Minutes |
| Temps de fonctionnement après 5 heures de soleil | 40 | Minutes |
| Temps de charge par le soleil | 20-30 | Heures |
| Temps de charge par USB | 8 | Heures |
| Temps de fonctionnement avec la batterie complétement chargée | 7 | Heures |